

ECUの取外し方

No.	作業内容
①	 <p>バッテリーの（－）端子を外します。</p>
②	 <p>左図赤丸部のボルト×3本を外します。</p>
③	 <p>ECUを上引き出します。 <u>（左図程度まで。無理に引き出すと配線を痛める原因になりますので注意してください。）</u></p>
④	 <p>左図の様にコネクタレバー起こし、コネクタを外します。 <u>（コネクタレバーを起こさないとコネクタは外れません。無理に引き抜くと破損につながります。）</u></p> <div data-bbox="778 1503 1385 1861" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【コネクタレバーの起こし方】</p>  <p>① ツメを押します</p> <p>② レバーを起こします (カチッと音がするまで)</p> <p>レバーが起きた状態</p> </div> <p>※外したECUは衝撃を与えたり、水没等させないよう注意してください。 ※ECUを外すと初期学習等が必要となりますので交換以外の目的では外さないでください。</p>