

取り外し方法

1. ECU 取り外し

1-1 エンジルーム内にあるバッテリーの(—)側端子を外します。



1-2 ECU につながっているコネクターを外します。

(コネクターレバーを先端の爪を押しながら起こすとコネクターは外れます)



1-3 手前 2 個のボルトを外し、手前に引き車両から ECU を取り外します。

取り外した ECU から 2 個のボルトを外し、ブラケットを外します。



⚠ 注意

- ・ コネクターレバーを起こさないとコネクターは外れません。
- ・ 無理に引き抜くと破損につながります。

⚠ 注意

- ・ 外した ECU は衝撃を与えたり、水没等させないよう注意してください。
- ・ ECU を外すと初期学習が必要となりますので交換以外の目的では外さないでください。