

Install Guide

ブーストメーター取付け作業例

作業例：MR ワゴン ターボ

【参考作業時間：30分（センサー取付けのみ）】

1  3WAY ジョイント取付け
スロットバルブからキャニスター用ソレノイドバルブへつながっている、内径φ6のホースを探してください。

2  ホースを切断して、ブーストメーターに付属の3WAY ジョイントが取り付けられるようにします。

3  3WAY ジョイントと、付属のゴムホース、切断したホースをつなぎます。

4  3WAY ジョイントを取り付けたホースを、車両に取り付けます。

5  ブーストセンサーの取り付け
ブーストセンサーを、エンジンルーム内の振動、熱の少ない場所で、付属のゴムホースの届く位置へ取り付けます。
※ホースが曲がらないようにレイアウトします。

6  バルクヘッドにある、配線用ブーツに切り込みを入れて、センサーハーネスを車内に引き込みます。

7  エンジンを始動し、エアーが漏れていないことを点検します。

アドバイス

- 3WAY ジョイントとホースの接続部や、ブーストセンサーとホースの接続部は、タイラップ等で締め付けると、エアーが漏れたり、ホースが抜けてしまうのを、防ぐことができます。

⚠ 本ガイドご利用上の注意

本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。

実際の作業時は、取付説明書やサービスマニュアルに従い作業を行ってください。

●本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社では一切の責を負いません。

●道路運送車両法で定められる分解整備に当たる作業については運輸局の認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。