

フットレスト事前適合確認手順

作業例：スイフトスポーツ[ZC33S]

1



運転席側の左足元にあるコンソールカバーを上後方へ持ち上げ、コンソールカバーからクリップを外します。

※ 丸印がある付近にクリップがあります。

2



コンソールカバーを下前方へスライドさせてコンソールカバーを取外します。

3



フロアカーペットを左図のようにめくります。

4



左図にある丸印付近の位置に長穴があることを確認します。

※ 丸印の位置に長穴が無い車両の場合、フットレストは装着できません。

5



確認完了後、もとに戻す場合は、作業1と作業2の逆の手順でコンソールカバーを取付けてください。



確認作業後の注意事項

- ※ 適合確認後もとに戻した際、各部品が正確に取付けられているか、異常が無いかを確認してください。
- ※ クラッチ操作が正確かつ確実に行えるか確認をしてください。



本ガイドご利用上の注意

- ※ 本ガイドは、装着前の確認方法をだまかに案内するものです。
- ※ 実際の作業時は、取扱説明書やサービスマニュアルに従って作業を行ってください。
- ※ 本ガイドをもとに作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社は一切の責は負いません。
- ※ 道路運送車両法で定められている分解整備に該当する作業につきましては、地方運輸局で定められた認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。