

Install Guide

サスペンションセット取り付け作業例

作業例：ラパン SS フロント助手席側、リヤ助手席側

【参考作業時間：2時間】



フロントのサスペンション分解
ストラット ASSY を取り外します。



スプリングコンプレッサーを用いて、スプリングを縮めます。



部品を分解して、ショックアブソーバー単体を取り出します。



フロントのサスペンション組立
取付説明書に従い、ノーマルバンブラバーを切断します。



スプリングコンプレッサーを用いて、スプリングを縮めます。



スズキスポーツショックアブソーバーに取り付けます。



スポーツサスペンション ASSY を組み立てます。



スポーツサスペンション ASSY を車体に装着します。



アッパーサポートを車体に固定します。



ナックルボルトを固定します。



ホイールスピードセンサーを取り付けます。



ブレーキホースを取り付けます。

Install Guide

- 

1 リヤサスペンションの取り付け
取付説明書に従い、ノーマルバンブラバーを切断します。
- 

2 切断したバンブラバーを車体に取り付けます。
- 

3 ショック上側を車体に取り付けます。
- 

4 スプリングを取り付けます。
- 

5 ショック下側をアクスルに取り付けます。
- 

6 各部のボルトナットを締め付けます。
- 

7

アドバイス

必要な専用工具

- ・ストラットスプリングコンプレッサー (KTCAS10)

⚠ 本ガイドご利用上の注意

本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。

実際の作業時は、取付説明書やサービスマニュアルに従い作業を行ってください。

●本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社では一切の責を負いません。

●道路運送車両法で定められる分解整備に当たる作業については運輸局の認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。