

Install Guide

エキゾーストマフラー取付け作業例

作業例：ラパン SS

【参考作業時間：30分】

- 

1 ノーマルマフラーゴムから外したカラーを付属の強化ゴムに付け替えます。

注意：ゴムの脱着時には潤滑剤を使用すると作業性が向上します。
- 

2 強化ゴムをマフラステーに取り付けます。
- 

3 フロントパイプ後側側のガasketを付属の新品ガasketに付け替えます。
- 

4 マフラー本体のテール側を車体前方からクロスメンバーの上を通します。

注意：テール部分は後で取り付けます。
- 

5 ステー最後部のゴムマウントをノーマルボルトを再使用して車体ステーに取り付けます。
- 

6 マフラーとフロントパイプを仮付けします。
- 

7 テール部にリングガasketをはめ込みます。
- 

8 バンパーのテール出口部分に付属の遮熱シールを貼ります。

注意：バンパー形状に合わせて、ハサミ等で形を整えて下さい。
- 

9 マフラーテールを仮り付けします。
- 

10 テールとバンパーの位置を確認しながら、前から順番に各部のボルト、ナットを本締めします。

⚠ 本ガイドご利用上の注意

本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。

実際の作業時は、取付説明書やサービスマニュアルに従い作業を行ってください。

●本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社では一切の責を負いません。

●道路運送車両法で定められる分解整備に当たる作業については運輸局の認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。