

# Install Guide

## エアファンネルクリーナー COMPE-PX 取り付け作業例

作業例：セルボ（HG21S）

【参考作業時間：1時間30分】

- 

1 ノーマルクリーナーケース、他の部品を取り外します。
- 

2 ステー類、ブローパイプアダプターを取り付けます。
- 

3 遮熱板を取付けます。
- 

4 ブローパイプホースをアダプターに取り付けます。
- 

5 ファンネルステーを取り付けます。  
※ウレタンワッシャーをカラーを使い、両側からはさむようにセットします。


- 

6 サクションパイプ用シリコンホースを取り付け、サクションパイプ、エアファンネルを取り付けます。  
※ガスケットを、サクションパイプとエアファンネルの間にはさみます。
- 

7 クリーナー本体をファンネルに取り付けます。
- 

8 ボンネットを閉め、エンジンを始動し、各部に接触・干渉がないことを確認してください。

### アドバイス

⑥の作業で、ステーと共締めしない側2箇所を、先にボルト締めしておくこと、作業効率が良くなります。

### ⚠ 本ガイドご利用上の注意

本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。  
実際の作業時は、取付説明書やサービスマニュアルに従い作業を行ってください。

- 本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社では一切の責を負いません。
- 道路運送車両法で定められる分解整備に当たる作業については運輸局の認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。