

Install Guide

ブレーキホース取り付け作業例

作業例：ラパン SS フロント助手席側

【参考作業時間：2 時間】

- 

1 ノーマルホースの取り外し
ブレーキホースとショックの取り付けボルトを外す。
- 

2 キャリパー側フィッティングを外します。
- 

3 フレアレンチを使って車体側フィッティングを外します。
- 

4 取り付け
付属のワッシャーを使用し、キャリパー側フィッティングを取り付けます。
- 

5 ブレーキホース全体の取り回しに無理がないように、車体側フィッティングを取付けます。
- 

6 付属のクランプステーを使用して、ショックのブラケットにホースを固定。
- 

7 ブレーキフルードブリーダーを使用して、ブレーキラインのエア抜き作業を行います。
- 

8 ブレーキホースが車体各部へ干渉していないことを確認します。また、ブレーキの効き、ブレーキフルードの漏れを確認します。

アドバイス

作業に便利な特殊工具

- フレアレンチ
- ブレーキブリーダー

⚠ 本ガイドご利用上の注意

本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。

実際の作業時は、取付説明書やサービスマニュアルに従い作業を行ってください。

●本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社では一切の責任を負いません。

●道路運送車両法で定められる分解整備に当たる作業については運輸局の認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。