

Install Guide

ブレーキパッド交換方法作業例

作業例：ラパン SS フロント助手席側

【参考作業時間：30分（フロント両側）】

1		ノーマルブレーキパッドの取り外し キャリパ取付けボルト（下側）を取外す。	4		製品の取り付け ブレーキパッドを取り付ける。 （車両によっては内側と外側の区別があるパッドもあります。）
2		キャリパキャリアからキャリパを引き起こす。	5		必要に応じてピストンを押し戻して下さい。
3		ノーマルのブレーキパッド2枚を取外す。	6		キャリパ取付ボルトを取り付けます。

アドバイス

必要な特殊工具

- ・ディスクブレーキピストンツール（KTC AB-10）

⚠ 本ガイドご利用上の注意

本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。

実際の作業時は、取付説明書やサービスマニュアルに従い作業を行ってください。

●本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社では一切の責を負いません。

●道路運送車両法で定められる分解整備に当たる作業については運輸局の認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。